



odporúča

NUTRIBULLET RX

NUTRIBULLET SUPER MIXÉR RX

Užívateľská príručka

Recept na zdravie priamo z prírody

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE UVEDENÉ POKYNY A UCHOVAJTE SI ICH PRE PRÍPAD POTREBY DO BUDÚCNOSTI.

LEKÁRSKE VAROVANIE!

- **POKIAĽ UŽÍVATE LIEKY NA ZNÍŽENIE CHOLESTEROLU, RIEDENIE KRVI, KRVNÝ TLAK, SEDATÍVA ALEBO ANTIDEPRESÍVA, KONZULTUJTE KONZUMÁCIU KOKTAILOV PODĽA NAVRHNUTÝCH RECEPTOV SO SVOJÍM LEKÁROM.**
- **NIŽŠIE VYMENOVANÉ JADIERKA A KÔSTKY OBSAHUJÚ LÁTKY, KTORÉ V TELE UVOĽŇUJÚ KYANID. PRETO ICH NEPOUŽÍVAJTE ANI PRI VÝROBE SUPERVÝŽIVNÝCH KOKTAILOV: JABLKOVÉ JADIERKA, MARHUĽOVÉ, ČEREŠŇOVÉ, SLIVKOVÉ A BROSKYŇOVÉ KÔSTKY.**

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝMI SPOTREBIČMI

Pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia:

- **POZOR! ABY SA PREDIŠLO RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPONÁRAJTE KÁBEL, ZÁSTRČKU ANI TELO PRÍSTROJA DO VODY ANI DO INÝCH TEKUTÍN.**
- **TOTO ZARIADENIE NEPOUŽÍVAJTE SO ŽIADNYM TYPOM ADAPTÉRA ANI S MENIČOM NAPÄTIA.**
- **POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA, VRÁTANE ZAVÁRACÍCH POHÁROV, KTORÉ NEODPORÚČA ALEBO NEPREDÁVA VÝROBCA NUTRIBULLETU, MÔŽE SPÔSOBIŤ POŽIAR, ELEKTRICKÝ ŠOK ALEBO ZRANENIE A VEDIE K ZRUŠENIU PLATNOSTI ZÁRUKY.**
ODPOJTE NUTRIBULLET RX ZO SIETE A STLAČTE VYPÍNAČ, KEĎ

ZARIADENIE NEPOUŽÍVATE. UISTITE SA, ŽE PRED MONTÁŽOU, DEMONTÁŽOU, PRIDÁVANÍM DOPLNKOVÝCH ČASTÍ A ČISTENÍM JE ZÁKLADŇA ODPOJENÁ ZO SIETE.

- Neťahajte za prívodný kábel a neprekrúcajte ho.
- Nenechávajte kábel visieť cez hranu stola alebo linky.
- Kábel sa nesmie dotýkať horúcich povrchov vrátane sporákov.
- Prívodný kábel a zástrčku pravidelne kontrolujte. Žiadne zariadenie sa nesmie používať, ak má poškodený kábel a zástrčku. Ak Vám mixér spadol alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, nepoužívajte ho. Odovzdajte ho do autorizovaného servisu na opravu.
- Neodstraňujte gumené časti vo vnútri základne. Ak chcete mixér vyčistiť, odpojte ho najprv zo siete a potom ho dôkladne utrite handričkou navlhčenou teplou vodou.

- **TOTO ZARIADENIE MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI STARŠIE AKO 8 ROKOV A OSOBY S OBMEDZENÝMI PSYCHICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A VEDOMOSTÍ, LEN AK SÚ POD DOHĽADOM ZODPOVEDNEJ OSOBY A BOLI POUČENÉ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ PRÍSTROJA A ROZUMEJÚ MOŽNÝM RIZIKÁM.**
- **AK JE POŠKODENÝ KÁBEL, ODOVZDAJTE HO NA OPRAVU DO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÉHO CENTRA ALEBO KVALIFIKOVANÉMU ELEKTROTECHNIKOVÍ, ABY STE PREDÍŠLI RIZIKU ÚRAZU.**
- **PO KAŽDOM POUŽITÍ STLAČTE VYPÍNAČ, ABY STE ZARIADENIE VYPLI. PRED VYMIENANÍM PRÍSLUŠENSTVA A MANIPULÁCIU S ČASŤAMI, KTORÉ SA PRI PREVÁDZKE HÝBU, ODPOJTE MIXÉR Z ELEKTRICKEJ SIETE.**
- **POZOR! PRI NESPRÁVNOM POUŽITÍ HROZÍ RIZIKO PORANENIA. PRI MANIPULÁCII S OSTRÝMI MIXOVACÍMI ČEPEĽAMI, VYPRÁZDŇOVANÍ NÁDOBY/POHÁRA A PRI ČISTENÍ BUĎTE OPATRNÝ.**
- **DETI BY SA SO ZARIADENÍM NEMALI HRAŤ. ČISTENIE A ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.**

DÔLEŽITÉ: VENTILÁCIA

NUTRIBULLET RX vždy používajte na rovnom povrchu. Pod a v okolí základne musí byť dostatok voľného priestoru, aby bola zabezpečená správna cirkulácia vzduchu. Štrbiny a otvory na spodku zariadenia sú určené na ventiláciu, aby bol zabezpečený správny chod motora a predchádzalo sa prehrievaniu. **Pozor:** Aby sa predišlo nebezpečenstvu vzniku požiaru, udržiavajte otvory na základni čisté, bez prachu a nečistôt. V žiadnom prípade nesmú byť upchaté horľavými materiálmi, ako sú noviny, obrusy, servítky, utierky alebo prestieranie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI EXTRAHOVANÍ

Nutribullet Rx má dva režimy, režim **NutriBlast Rx** (klasické mixovanie) a režim **SouperBlast** (na prípravu polievok), ktoré budú bližšie popísané v časti „Ako to funguje“. Starostlivo si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia, obzvlášť pri prevádzke **Nutribulletu Rx** v režime **SouperBlast**.

KEĎ JE NUTRIBULLET RX V PREVÁDZKE, NIKDY HO NENECHÁVAJTE BEZ DOZORU!

V PRÍPADE, ŽE JE AKÉKOLVEK ZARIADENIE POUŽÍVANÉ DEŤMI ALEBO V ICH BLÍZKOSTI, JE POTREBNÝ PRÍSNY DOHĽAD.

EXTRAKČNÚ ČEPEL NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NA MIXOVANIE BEZ TEKUTÍN, PRETOŽE BY TO MOHLO VIESŤ K JEJ POŠKODENIU.

- **NIKDY NEDÁVAJTE RUKY A KUCHYNSKÉ NÁČINIE DO BLÍZKOSTI ROTUJÚCEJ ČEPELE. KEĎ JE MIXÉR ZAPOJENÝ V ELEKTRINE A NEMÁ NASADENÚ NÁDOBU, V ŽIADNOM PRÍPADE NESTLÁČAJTE AKTIVAČNÉ TLAČIDLÁ (RUKAMI ANI KUCHYNSKÝMI POMÔCKAMI).**
- **ČEPELE SÚ OSTRÉ! NARÁBAJTE S NIMI OPATRNE. PRI MANIPULÁCI S ČEPEĽAMI SI DÁVAJTE POZOR, ABY STE SA NEDOTKLI ICH OSTRÝCH HRÁN A NEPORANILI SA.**
- **PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE TESNENIE A UISTITE SA, ŽE JE ÚPLNE OSADENÉ V KRÍŽOVEJ ČEPELI.**
- **NUTRIBULLET RX NIE JE URČENÝ NA POUŽITIE V MIKROVLNNEJ RÚRE. ZÁKLADŇU, NÁDOBY A ANI ŽIADNE INÉ PRÍSLUŠENSTVO MIXÉRA NEDÁVAJTE DO MIKROVLNKY, PRETOŽE BY TO MOHLO SPÔSOBIŤ POŠKODENIE ZARIADENIA. AK CHCETE POLIEVKU PO ZMIXOVANÍ OHRIAŤ, PRELEJTE JU DO NÁDOBY VHODNEJ DO MIKROVLNKY ALEBO JU ZOHREJTE V HRNCI NA SPORÁKU.**
- **V MIKROVLNKE NIKDY NEOHRIEVAJTE UTESNENÉ, NEVENTILOVANÉ NÁDOBY. ICH OBSAH BY SA MOHOL PÔSOBNÍM TEPELNÉHO TLAKU ROZPÍNAŤ A EXPLODOVAŤ, ČO MÔŽE VIESŤ K ÚRAZU A/ALEBO POŠKODENIU MAJETKU.**
- **NIKDY NEMIXUJTE SÝTENÉ NÁPOJE – NAHROMADENÝ TLAK Z UVOĽNENÝCH PLYNOV MÔŽE SPÔSOBIŤ PRASKNUTIE NÁDOBY A NÁSLEDNÉ ZRANENIE.**
- **PRED ZAČATÍM MIXOVANIA NIKDY NEDÁVAJTE DO ŽIADNEJ Z MIXOVACÍCH NÁDOB HORÚCE TEKUTINY. ZAČNITE S INGREDIENCIAMI STUDENÝMI ALEBO**

IZBOVEJ TEPLoty (21°C/70°F ALEBO MENEJ). POLIEVKA SA POČAS MIXOVANIA ZOHREJE NA ~65°C/150°F.

- **NUTRIBULLET RX NIKDY NESPÚŠŤAJTE, AK JE MIXOVACIA NÁDOBA ALEBO NÁDOBA NA POLIEVKU PRÁZDNA, PRETOŽE BY TO MOHLO VIESŤ K JEHO POŠKODENIU.**
- **PO ROZMIXOVANÍ INGREDIENCIÍ VYTIAHNITE ČEPELE – NECHAJTE, NECH SA OBSAH NÁDOBY USADÍ A UVOLNÍ SA VŠETOK TLAK, KTORÝ SA V NÁDOBE MOHOL POČAS EXTRAHOVANIA NAHROMADIŤ. AK SMOOTHIE NEBUDETE KONZUMOVAŤ IHNEĎ, UZATVORTE NÁDOBU VEKOM, KTORÉ POMÔŽE UCHOVAŤ VÁŠ NÁPOJ ČERSTVÝ. POKIAĽ HO BUDETE SKLADOVAŤ DLHŠIE AKO PÁR HODÍN, V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH ODSKRUTKUJTE VEKO A UVOĽNITE TLAK, KTORÝ SA VO VNÚTRI MOHOL NAHROMADIŤ V DÔSLEDKU FERMENTÁCIE.**
- **NEDOVOLTE, ABY AKÁKOĽVEK ROZMIXOVANÁ ZMES SADLA NA DNO NÁDOBY UTESNENEJ ZÁKLADŇOU S ČEPEĽAMI SKÔR, NEŽ UVOĽNÍTE TLAK.**
- **NUTRIBLASTY ANI SOUPERBLASTY NENECHÁVAJTE DLHŠIU DOBU STÁŤ V UZAVRETEJ NÁDOBE. V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH ODSKRUTKUJTE VEKO A NA CHVÍĽU HO OTVORTE. CUKOR OBSIAHNUTÝ V OVOCÍ A ZELENINE MÔŽE ZAČAŤ FERMENTOVAŤ, ČO SPÔSOBÍ HROMADENIE A ROZPÍNANIE TLAKU V NÁDOBE. NÁSLEDNE MÔŽU INGREDIENCIE PRI POHYBE A OTVORENÍ NÁDOBY EXPLODOVAŤ A VYPRSKNÚŤ. UVOĽNITE TLAK OPATRným ODSKRUTKOVANÍM VEKA A KRÁTKYM OTVORENÍM NÁDOBY.**

- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami prístroja.
- **PRE ZNÍŽENIE RIZIKA PORANENIA NIKDY NEUMIESTŇUJTE MIXOVACIE ČEPELE NA ZÁKLADŇU, AK NIE SÚ DOBRE PRIPEVNEŇÉ K NÁDOBE.**
- **EXTRAKČNÚ ČEPEĽ NIKDY NEDÁVAJTE NA ZÁKLADŇU, POKIAĽ NIE JE BEZPEČNE PRIPOJENÁ K NÁDOBE.**
- Mixér spúšťajte, len ak má správne nasadený kryt.
- Pri krájaní a mixovaní sa držte ruky a kuchynské náčinie preč od pohyblivých čepelí. Hrozí poškodenie spotrebiča alebo zranenie. Môžete použiť stierku, ale len keď je prístroj vypnutý.
- Nepoužívajte krížovú čepel' na mletie surovín, ako sú obilné zrná, cereálie a káva.
- Na zníženie rizika poranenia sa uistite, že je základňa s čepel'ami bezpečne priskrutkovaná k nádobe, než ju nasadíte na hlavnú základňu a spustíte mixér.

- **Nutribullet Rx** nepoužívajte vonku.
- Zariadenie je určené len na domáce použitie.
- Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ.
- **NEMIXUJTE HORÚCE TEKUTINY.**

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE MIXOVANIE NUTRIBLASTOV

- **NUTRIBULLET SUPER MIXÉR RX JE NAPROGRAMOVANÝ TAK, ABY BEŽAL JEDNU MINÚTU V REŽIME NUTRIBLAST (TLAČIDLO G BUDE SVIETIŤ NAZELENO).**
- **AK SA ZÁKLADŇA PO JEDNEJ MINÚTE CYKLU V REŽIME NUTRIBLAST SAMA NEVYPNE, ZASTAVTE JU MANUÁLNE STLAČENÍM VYPÍNAČA, NACHÁDZAJÚCOM SA 90° NAĽAVO OD TLAČIDLA G, ALEBO JEDNODUCHO NADVIHNITE NÁDOBU ZO ZÁKLADNE.**
- **AK CHCETE ZARIADENIE KEDYKOLIEK POČAS REŽIMU NUTRIBLAST (TLAČIDLO G BUDE SVIETIŤ NAZELENO) VYPNÚŤ, STLAČTE VYPÍNAČ, NACHÁDZAJÚCI SA 90° NAĽAVO OD TLAČIDLA G, ALEBO JEDNODUCHO NADVIHNITE NÁDOBU ZO ZÁKLADNE. AK POČAS MIXOVANIA NA DVE SEKUNDY STLAČÍTE TLAČIDLO G A SVETIELKO ZASVIETI NAČERVENO, PREJDETE DO REŽIMU SOUPERBLAST. NA VYPNUTIE ZARIADENIA STLAČTE VYPÍNAČ, NACHÁDZAJÚCI SA 90° NAĽAVO OD TLAČIDLA G, A NADVIHNITE NÁDOBU ZO ZÁKLADNE. SVETIELKO ZHASNE, ČO ZNAMENÁ, ŽE JE NAPÁJANIE VYPNUTÉ. PO SKONČENÍ SPRACOVÁVANIA SUROVÍN VŽDY ZÁKLADŇU ODPOJTE ZO SIETE.**
- **BEZPROSTREDNE PO MIXOVANÍ SA HOLÝMI RUKAMI NEDOTÝKAJTE SPODNEJ SPOJOVACEJ ČASTI ČEPEĽOVEJ ZÁKLADNE. TÁTO ČASŤ A AJ HLAVNÁ ZÁKLADŇA BUDÚ HORÚCE.**
- **INTERVALY V REŽIME NUTRIBLAST NESMÚ TRVAŤ DLHŠIE AKO 1 MINÚTU.**
- **PO PRVOM CYKLE NECHAJTE ZÁKLADŇU ÚPLNE VYCHLADNÚŤ. PRED ZAČATÍM ĎALŠIEHO CYKLU 15 SEKÚND POČKAJTE.**
- **NESPÚŠŤAJTE NUTRIBULLET RX NA DLHŠIE AKO NA TRI PO SEBE IDÚCE JEDNOMINÚTOVÉ INTERVALY BEZ TOHO, ABY STE NAJPRV NECHALI VYCHLADNÚŤ ZÁKLADŇU. ZABRÁNITE TAK PREHRIEVANIU. PO TREŤOM EXTRAČNOM CYKLE NECHAJTE SUROVINY 2-3 MINÚTY USADNÚŤ.**
- **ZÁKLADŇA JE VYBAVENÁ VNÚTORNÝM TEPELNÝM IСТИČOM, KTORÝ JU VYPNE, KEĎ SA PREHRIEVA.**
- **POKIAĽ SA ZÁKLADŇA PREHRIEVA A VYPÍNA, ODPOJTE JU ZO SIETE A STLAČTE SPÍNAČ, NACHÁDZAJÚCI SA 90° NAĽAVO OD TLAČIDLA G A PRED OPÄTOVNÝM POUŽITÍM JU NECHAJTE MINIMÁLNE HODINU VYCHLADNÚŤ. KEĎ JE ZARIADENIE ODPOJENÉ Z ELEKTRINY A TEPELNÝ IСТИČ DOSTATOČNE VYCHLADOL, ZÁKLADŇA SA ZRESETUJE.**
- **PRI PRÍPRAVE ORIEŠKOVÝCH KRÉMOV (NAPR. NUTELY) ALEBO JEDÁL NA BÁZE OLEJA SA PRI SPRACOVÁVANÍ BUDÚ PRILIEPAŤ NA**

BOKY NÁDOBY (VZHLADOM NA ICH KONZISTENCIU). POKRAČUJTE LEN V 30-SEKUNDOVÝCH KROKCH - MEDZI INTERVALMI JEDNODUCHO NADVIHUJTE NÁDOBU ZO ZÁKLADNE. MEDZI JEDNOTLIVÝMI CYKLAMI POUŽÍVAJTE TECHNIKU POKLEPANIA (POPÍSANÚ NA STR.17). PODĽA POTREBY TIEŽ NÁDOBU OTVÁRAJTE A STIERKOU ZOŠKRABKÁVAJTE INGREDIENCIE DO STREDU NÁDOBY . POTOM POKRAČUJTE V 30-SEKUNDOVÝCH KROKCH. PO ŠTYROCH –PIATICH CYKLOCH NECHAJTE ZARIADENIE ASPOŇ NA 10 MINÚT VYCHLADNÚŤ, ABY STE PREDIŠLI JEHO PREHRIEVANIU A POŠKODENIU.

- Aby ste predišli presakovaniu tekutín, pred otočením nádoby a jej umiestnením na motorovú základňu vždy najprv zarovnajta a pevne utiahnite (ručne alebo pomocou nadstavca na vyberanie čepeľí) čepeľ k nádobe mixéra **Nutribullet Rx**.
- **ZAPNUTIE NUTRIBULLETU RX:** Zapojte základňu do elektrickej zásuvky. Stlačte vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G. Začne svietiť **NAMODRO**. Potom vložte nádobu – stranou s čepeľami nadol – na základňu. To aktivuje inteligentnú funkciu SMART Technology a rozsvieti tlačidlo G na prednej strane mixéra **NAZELENO**.
- Po aktivácii bude zariadenie 1 minútu bežať v klasickom režime **NutriBlast Rx**, potom sa automaticky vypne. Na konci tohto 1-minútového cyklu prestane tlačidlo G svietiť nazeleno. Ak chcete mixér vypnúť pred skončením cyklu, buď nadvihnite nádobu zo základne, alebo stlačte vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G. Vypínač vystúpi z priehlbinky a prestane svietiť namodro, signalizujúc, že napájanie je vypnuté.
- V režime **NutriBlast Rx** bude motor bežať 2 cykly počas 1-minútového intervalu – najprv spomalí v polovici intervalu, aby mohli ingrediencie trochu „sahnúť“ a lepšie sa spracovať. V druhej polovici intervalu sa znova spustí na plné obrátky. Toto je normálne fungovanie mixéra **Nutribullet Rx**.
- **Po každom použití mixér vypnite. Stlačte vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G. MODRÉ** svetielko zhasne, signalizujúc, že je mixér vypnutý.

POKYNY PRE VYPNUTIE

- Ak chcete zariadenie kedykoľvek počas NutriBlast cyklu (tlačidlo G svieti **NAZELENO**) vypnúť, stlačte vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G, a jednoducho zdvihnite nádobu zo základne. Keď pohár vyberiete, vypne sa len **ZELENE** tlačidlo G. Keď stlačíte vypínač, vypne sa aj **MODRÉ** svetielko a čepeľ sa prestane krútiť. Ak chcete zariadenie vypnúť kedykoľvek počas režimu **SouperBlast** (tlačidlo G svieti **NAČERVENO**), stlačte vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G, a jednoducho zdvihnite **SouperBlast nádobu** zo základne. Keď túto nádobu vyberiete, vypne sa len **ČERVENÉ** tlačidlo G. Keď stlačíte vypínač, vypne sa aj **MODRÉ** svetielko a čepeľ sa prestane krútiť. Keď zariadenie nepoužívate, vždy vypnite vypínač.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE MIXOVANIE POLIEVOK

- **UPOZORNENIE! PRI PRÁCI S NUTRIBULLETOM RX V REŽIME SOUPERBLAST POUŽÍVAJTE LEN Špeciálnu VENTILOVANÚ SOUPERBLAST NÁDOBU A DVOJDIELNE VEKO. Táto Souperblast nádoba je špeciálne vetraná, aby mohla počas zohrievania polievky uvoľňovať tlak. Ostatné nádoby nie sú ventillované, takže by mohli prasknúť a spôsobiť užívateľovi poranenie, ak by ich používal v režime Souperblast.**
- **ABY STE PREDÍŠLI PREHRIEVANIU: NEOPAKUJTE REŽIM SOUPERBLAST PRE TÚ ISTÚ, HORÚCU POLIEVKU. AK JU POTREBUJETE VIAC ZOHRIAŤ, PRELEJTE JU DO NÁDOBY VHODNEJ DO MIKROVLNKY A ZOHREJTE JU NA POŽADOVANÚ TEPLITU V MIKROVLNNEJ RÚRE. AK CHCETE PRIPRAVIŤ NOVÚ POLIEVKU, VYPRÁZDNITE NÁDOBU, PRIDAJTE NOVÉ SUROVINY A POČKAJTE ASPOŇ 1 MINÚTU, NEŽ NÁDOBU VRÁTITE NASPÄŤ NA ZÁKLADŇU A ZAČNETE NOVÝ CYKLUS. NEOPAKUJTE VIAC AKO 2 CYKLY V REŽIME SOUPERBLAST ZA SEBOU A AJ MEDZI TÝMITO DVOMA CYKLAMI VŽDY NECHAJTE ASPOŇ 1-MINÚTOVÚ PRESTÁVKU.**
- **NESPÚŠŤAJTE DVA PO SEBE IDÚCE CYKLY V REŽIME SOUPERBLAST BEZ TOHO, ABY STE MEDZI NIMI NECHALI ASPOŇ 30-60-SEKUNDOVÚ PRESTÁVKU NA VYCHLADNUTIE ZÁKLADNE A PRÍSLUŠENSTVA. PREDÍDETE TAK PREHRIEVANIU A UMOŽNÍTE SUROVINÁM TROCHA „USADNÚŤ“.**
- **AK SA ZÁKLADŇA PO JEDNOM 7-MINÚTOVOM INTERVALE V REŽIME SOUPERBLAST SAMA NEZASTAVÍ, STLAČTE VYPÍNAČ, NACHÁDZAJÚCI SA 90° NALAVO OD TLAČIDLA G, ALEBO JEDNODUCHO NADVIHNITE SOUPERBLAST NÁDOBU ZO ZÁKLADNE.**
- **PO PRVOM INTERVALE NECHAJTE ZÁKLADŇU ÚPLNE VYPNÚŤ A MEDZI JEDNOTLIVÝMI INTERVALMI VYČKAJTE 3-4 MINÚTY.**
- **ZÁKLADŇA JE VYBAVENÁ VNÚTORNÝM TEPELNÝM ISTIČOM, KTORÝ JU VYPNE V PRÍPADE, ŽE SA ZARIADENIE PREHRIEVA. AK SA ZÁKLADŇA PREHRIEVA A VYPÍNA, ODPOJTE JU Z ELEKTRICKEJ SIETE ALEBO STLAČTE VYPÍNAČ, NACHÁDZAJÚCI SA 90° NALAVO OD TLAČIDLA G. PRED OPÄTOVNÝM POUŽITÍM JU NECHAJTE ASPOŇ NA 1 HODINU VYCHLADNÚŤ. ZÁKLADŇA SA ZRESE TUJE, KEĎ JE ZARIADENIE VYPNUTÉ ALEBO KEĎ TEPELNÝ ISTIČ DOSTATOČNE VYCHLADNE.**

POZOR, HORÚCE!

- **POČAS REŽIMU SOUPERBLAST MÔŽU SUROVINY V NÁDOBE DOSIAHNUŤ TEPLITU AŽ 70 °C / 150 °F V DÔSLEDKU TRENIA ROTAČNEJ ČEPELE.**
- **POČAS REŽIMU SOUPERBLAST DRŽTE RUKY A OSTATNÉ ODHALENÉ ČASTI KOŽE V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI OD OTVORU VEKA, ABY STE PREDÍŠLI MOŽNÝM POPÁLENINÁM.**

- **POČAS MIXOVANIA POLIEVKY NEDÁVAJTE DOLU VEKO – INGREDIENCIE VO VNÚTRI BUDÚ VEĽMI HORÚCE, MÔŽU VYŠPLECHNÚŤ A SPÔSOBIŤ PORANENIE.**
- **HNEĎ PO SKONČENÍ SOUPERBLAST REŽIMU NECHYTAJTE SOUPERBLAST NÁDOBU HOLÝMI RUKAMI! JEJ POVRCH, ČEPELE A TESNENIE BUDÚ HORÚCE!**
- **PRI CHYTANÍ RÚČKY SOUPERBLAST NÁDOBY POUŽITE VHODNÚ OCHRANNÚ CHŇAPKU A PRI POKLADANÍ DNO PODLOŽTE TEPLOVZDORNOU PODLOŽKOU PRE OCHRANU POVRCHU A STABILITU.**
- **PO SKONČENÍ SOUPERBLAST REŽIMU VEKO OTVÁRAJTE VEĽMI OPATRNE, LEBO UNIKAJÚCA PARA A VLHKOSŤ MÔŽU SPÔSOBIŤ OBARENIE A POPÁLENINY.**

- Skôr, než do **SouperBlast nádoby** pridáte suroviny, k nej najprv pripevnite čepeľ a poriadnu ju utiahnite (ručne alebo pomocou nadstavca na vyberanie čepeli), aby ste predišli presakovaniu tekutín.
- **EXTRAKČNÚ ČEPEĽ NIKDY NEPOUŽÍVAJTE, POKIAĽ V NÁDOBE NIE SÚ AJ TEKUTINY, LEBO TO MÔŽE VIESŤ K JEJ POŠKODENIU.**
- Pri používaní **Nutribulletu Rx** nedávajte nádobu na mixovanie polievok na základňu, pokiaľ nemá správne nasadené čierne veko s priehľadnou ventilačnou krytkou.
- **NA ZAPNUTIE NUTRIBULLETU RX V SOUPERBLAST** režime s použitím inteligentnej SMART technológie zapojte základňu do zásuvky. Stlačte vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G. Začne svietiť **NAMODRO**, signalizujúci, že je napájanie zapnuté. Potom nasadte nádobu na základňu stranou s čepeľou nadol. To aktivuje inteligentnú funkciu SMART Technology a rozsvieti tlačidlo G na prednej strane mixéra **NAZELENO**.
- Na 2 sekundy zatlačte **ZELENÉ G** tlačidlo, kým nezačne svietiť **NAČERVENO**. To bude signál, že začal režim **SouperBlast**. Zariadenie bude v tomto režime bežať približne 7 minút, než sa automaticky vypne. Po skončení jednoducho nadvihnite **SouperBlast nádobu** zo základne.
- Počas 7-minútového programu pobeží motor 3 cykly – v ich priebehu dvakrát spomalí, aby mohli suroviny „usadnúť“, čím sa dosiahne lepšia kvalita ich spracovania. Potom znova zrýchli na plné obrátky. Toto je normálne fungovanie mixéra **Nutribullet Rx**.
- Ingrediencie vo vnútri môžu dosiahnuť teplotu až 70 °C / 150 °F v dôsledku trenia rotačnej čepele.
- Ak chcete polievku spracovávať kratšie, než je predprogramovaný čas, stačí jednoducho nadvihnúť **SouperBlast** nádobu zo základne alebo stlačiť vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G.
- Pred pridaním dodatočných surovín počas spracovania vždy najprv počkajte, kým sa mixér úplne zastaví.
- Keď zariadenie nepoužívate, vždy vypnite spínač. **MODRÉ** svetielko zhasne, signalizujúci, že je mixér vypnutý.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI ČISTENÍ

- **IHNEĎ PO PRÍPRAVE NUTRIBLASTU ALEBO SOUPERBLASTU JE TREBA VYČISTIŤ ČEPEL.**
- **PRED ČISTENÍM A MONTÁŽOU ALEBO DEMONTÁŽOU ČASTÍ VŽDY NAJPRV STLAČTE VYPÍNAČ A ODPOJTE ZÁKLADŇU Z ELEKTRICKEJ SIETE.**
- **ELEKTRICKÚ ZÁKLADŇU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ANI JU NEDÁVAJTE DO UMÝVAČKY RIADU. HNEĎ PO POUŽITÍ JEMNE UTRITE VŠETKY NEČISTOTY A ZVYŠKY V JEJ VNÚTRI, ABY STE JU UDRŽALI V DOBROM STAVE.**
- **ČEPELE NEDÁVAJTE DO UMÝVAČKY, PRETOŽE ZVÝŠENÁ TEPLOTA MÔŽE POŠKODIŤ ICH TESNENIA.**
- **NÁDOBY MIXÉRA NUTRIBULLET RX MÔŽETE UMÝVAŤ V UMÝVAČKE V HORNEJ PRIEHRADKE PRI NORMÁLNO M (NIE DEZINFEKČNOM) CYKLE.**
- **NÁDOBY ANI ČEPELE NUTRIBULLETU RX ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPONÁRAJTE DO VRIACEJ VODY, PRETOŽE TO MÔŽE ZDEFORMOVAŤ PLAST A POŠKODIŤ TESNENIA.**
- **ČEPELE SÚ OSTRÉ! PRI ICH ČISTENÍ BUĎTE OPATRNÝ, ABY NEDOŠLO K PORANENIU. PO KAŽDOM POUŽITÍ ICH IHNEĎ UMYTE, ABY PRILEPENÉ ZVYŠKY NEZASCHLI . AK JE TO NEVYHNUTNÉ, NA UVOĽNENIE A ODSTRÁNENIE NEČISTÔT OKOLO TESNENÍ , ČEPELÍ A ZÁVITOV ICH ZÁKLADNÍ OPATRNE POUŽITE PRIBALENÚ KEFKU.**
- **ČEPELE UMÝVAJTE LEN RUČNE S JEMNÝM ČISTIACIM PROSTRIEDKOM NA RIAD V TEPLEJ VODE (NIE HORÚCEJ).**
- **OKAMŽITE ICH OSUŠTE.**
- **V PRÍPADE ODOLNÝCH, ZASCHNUTÝCH NEČISTÔT NAPLNĚTE NÁDOBU DO ½ TEPLU (NIE HORÚCOU) VODOU S JEMNÝM SAPONÁTOM. POTOM JEDNODUCHO NASKRUTKUJTE ČEPEL, NESAĎTE JU AJ S NÁDOBOU NA ZÁKLADŇU A NA 30-45 SEKÚND SPUSTITE. NÁSLEDNE RÝCHLO VYDRHNITE KEFKOU. PRI ČISTENÍ ČEPELÍ SA NEPOKÚŠAJTE ODSTRÁNIŤ TESNIACI KRÚŽOK. ČEPELE JEDNODUCHO RUČNE UMYTE V TEPLEJ MYDLOVEJ VODE. PRI POKUSE O ODSTRÁNENIE TESNENIA MÔŽE DÔJSŤ K PERMANENTNÉMU POŠKODENIU KONFIGURÁCIE ČEPELE, ČO SPÔSOBÍ PRESAKOVANIE.**

ODSTRAŇOVANIE ODOLNÝCH NEČISTÔT

- Ak vo vnútri **NutriBullet Rx** pohárov alebo **SouperBlast nádoby** zaschnú zvyšky, takto ich poľahky odstránite: Naplňte nádobu do 2/3 teplou mydlovou vodou a naskrutkujte **extrakčnú čepeľ**. V prípade **SouperBlast nádoby** nasadte aj veko. Potom zostavu dajte na 20-30 sekúnd na základňu mixéra **NutriBullet Rx**. To uvoľní zaschnuté nečistoty a po jemnom vydrhnutí a opláchnutí bude nádoba ako nová.

ČISTENIE ZÁKLADNE NUTRIBULLET RX

Vo väčšine prípadov k zašpineniu základne mixéra vôbec nedôjde. Ak však zanedbáte pevné utiahnutie naskrutkovanej čepele k nádobe, môže dôjsť k presakovaniu obsahu na základňu a aktivačné tlačidlá.

Takto ju vyčistíte:

Krok 1: Najdôležitejšou časťou je ODPOJIŤ základňu pred čistením zo siete!

Krok 2: Vlhkou handričkou utrite vonkajšok aj vnútro napájacej základne mixéra.

- **ZÁKLADŇU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ANI JU NEDÁVAJTE DO UMÝVAČKY.**
- Ruky ani kuchynské náčinie nedávajte do blízkosti čepele a nikdy nimi nezatláčajte aktivačné tlačidlá v základni, keď je zapojená do siete.

ODSTRAŇOVANIE ODOLNÝCH NEČISTÔT:

- Pokiaľ je kvôli presakovaniu vnútro základne lepkavé a ťažko sa umýva, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
- Pred čistením **ODPOJTE** základňu zo siete a **VYPNITE** spínač.
- Umiestnite základňu na handričku alebo kuchynskú utierku, aby zachytila prípadné tekutiny a nečistoty.
- Do základne, na miesto, kde sa normálne vkladá zostava s čepeľami, vlejte necelú 1/8 šálky zriedeného roztoku destilovaného octu a teplej (nie horúcej) vody (1 diel octu k 2 dielom vody).
- Okamžite použite kefku na riad na jemné vydrhnutie všetkých zvyškov. Tie potom utrite vlhkou handričkou.
- Základňa je skonštruovaná s vypúšťacou trubicou, ktorou bezpečne odtečú všetky tekuté zvyšky na utierku bez toho, aby došlo k poškodeniu vnútorných komponentov.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE DO BUDÚCNOSTI

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

ČO DOSTANETE:



Elektrická základňa s vysokým krútiacim momentom



1 opätovne uzatvárateľné veko pre uchovávanie čerstvosti nápoja



1 extrakčná čepeľ



1 nastavec na vyberanie čepeľí



1 kefka na čistenie čepeľí



1 nadrozmerná nádoba s 1 vekom



1 SouperBlast nádoba a priehľadný vrchný kryt



1 malá nádoba s 1 nastavcom pre pohodlné pitie

- **1 návod na použitie**

AKO TO FUNGUJE:

- **SouperBlast režim nespúšťajte so žiadnou z klasických mixovacích nádob. Používajte len špeciálnu ventilovanú SouperBlast nádobu. Najprv si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny!**

EXTRAHOVANIE S NUTRIBULLEATOM RX

- 1** Dajte všetky ingrediencie do nádoby po značku Max.
- 2** Nalejte tekutiny po značku Max. Potom na nádobu naskrutkujte extrakčnú čepeľ v smere hodinových ručičiek a pevne ju utiahnite, aby bola nádoba utesnená.
- 3** Zapojte základňu do elektrickej siete. Stlačte vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G, a zapnite mixér. Tlačidlo začne svietiť **NAMODRO**, signalizujúce, že je mixér zapnutý. Potom nasadte nádobu na základňu stranou s čepeľou nadol. To aktivuje inteligentnú funkciu SMART Technology a rozsvieti tlačidlo G na prednej strane mixéra **NAZELENO**. Tým sa začne 1-minútový extrakčný cyklus.
- 4** Keď cyklus skončí a **ZELENE** svetielko zhasne, vypnite zariadenie stlačením vypínača, nachádzajúceho sa 90° naľavo od tlačidla G. **MODRE** svetielko zhasne, signalizujúce, že je mixér vypnutý.

Poznámka: Kedykoľvek počas mixovania môžete nádobu vybrať tým, že ju jednoducho nadvihnete zo základne. Ak potrebujete extrahovať dlhšie, nadvihnite nádobu zo základne, počkajte 15 sekúnd a potom ju vráťte naspäť na základňu, aby sa spustil ďalší SMART Technology cyklus. Neopakujte viac ako 3 po sebe idúce cykly a medzi jednotlivými cyklami vždy nechajte aspoň 15-sekundovú prestávku. Ak na dve sekundy stlačíte tlačidlo G a rozsvieti sa **NAČERVENO**, prepnete sa do režimu **SouperBlast**. Na opustenie tohto režimu stačí kedykoľvek zdvihnúť nádobu zo základne alebo stlačiť vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G. Pokiaľ iba zložíte nádobu zo základne, vypne sa len tlačidlo G. Keď stlačíte vypínač, **MODRE** svetielko zhasne a čepeľ sa prestane krútiť. Po skončení spracovávania vždy prepnete vypínač do polohy OFF.



- **POZNÁMKA: AK KEDYKOLIEK NA 2 SEKUNDY STLAČÍTE TLAČIDLO G, ROZSVIETI SA NAČERVENO A SPUSTÍ SA SOUPERBLAST REŽIM.**
- **PRI EXTRAHOVANÍ LEPKAVÝCH SUROVÍN ALEBO POTRAVÍN NA BÁZE OLEJA SA RIAĎTE POKYNNI PRE TECHNIKU POKLEPANIA NA STRANE 17.**
PO SKONČENÍ REŽIMU NUTRIBLAST SA NEDOTÝKAJTE TESNENIA HOLÝMI RUKAMI! TESNENIE A NAPÁJACIA ZÁKLADŇA BUDÚ HORÚCE!

- **PRE VYPNUTIE ZARIADENIA KEDYKOLIEK POČAS NUTRIBLAST CYKLU (TLAČIDLO G BUDE SVIETIŤ NAZELENO) STAČÍ ZATLAČIŤ VYPÍNAČ, NACHÁDZAJÚCI SA 90° NAĽAVO OD TLAČIDLA G, ALEBO NADVIHNÚŤ NÁDOBU ZO ZÁKLADNE.**

EXTRAHOVANIE SOUPERBLASTOV

- 1** Naskrutkujte extrakčnú čepeľ na **SouperBlast nádobu**.
- 2** Dajte do **SouperBlast nádoby** ingrediencie a bezpečne pripevnite ventilované dvojdielne veko.
- 3** Zapojte základňu do elektrickej siete. Stlačte vypínač, nachádzajúci sa 90° naľavo od tlačidla G, a zapnite mixér. Potom nasadíte nádobu na základňu stranou s čepeľou nadol. To aktivuje inteligentnú funkciu SMART Technology a rozsvieti tlačidlo G na prednej strane mixéra **NAZELENO**.
- 4** Na 2 sekundy zatlačte **ZELENE** G tlačidlo, kým nezačne svietiť **NAČERVENO**. To je signál, že sa spustil **režim SouperBlast**. Zariadenie bude v tomto režime bežať približne 7 minút, než sa automaticky vypne. Ingrediencie vo vnútri sa zohrejú na cca 70 °C / 150 °F. Mixér je naprogramovaný tak, aby počas 7- minútového cyklu dvakrát spomalil, nech suroviny vo vnútri trocha „sahnú“. Tým sa dosiahne lepšia kvalita spracovania.



Neopakujte SouperBlast pre tú istú, už horúcu polievku. Ak ju potrebujete viac zohriať, prelejte ju do nádoby vhodnej do mikrovlnky a zohrajte ju na požadovanú teplotu v mikrovlnnej rúre. Pokiaľ chcete pripraviť novú polievku, vyprázdňte nádobu, pridajte nové suroviny a počkajte aspoň 1 minútu, než nádobu vrátite naspäť na základňu a začnete nový

SMART Technology cyklus. **Neopakujte viac ako 2 cykly v režime SouperBlast za sebou a aj medzi týmito dvoma cyklami vždy nechajte aspoň 1-minútovú prestávku. Po dvoch za sebou nasledujúcich cykloch nechajte základňu a SouperBlast príslušenstvo aspoň na 30-60 minút vychladnúť. Po skončení stlačte vypínač.**

POZOR: PO SKONČENÍ REŽIMU SOUPERBLAST BUDÚ POVRCH NÁDOBY, ČEPEĽ A TESNENIE HORÚCE! NEDOTÝKAJTE SA ICH HOLÝMI RUKAMI! VŽDY POUŽIJTE VHODNÚ OCHRANNÚ CHŇAPKU NA UCHOPENIE RÚČKY A PRI POKLADANÍ DNO PODLOŽTE TEPLOVZDORNOU PODLOŽKOU.

AK CHCETE, ABY BOLA POLIEVKA HORÚCEJŠIA, ALEBO JU CHCETE OPĀTOVNE ZOHRIAŤ, NAJPRV JU PRELOŽTE DO NÁDOBY VHODNEJ DO MIKROVLNNEJ RÚRY ALEBO NA SPORÁK A ZOHREJTE JU SAMOSTATNE - NEZOHRIEVAJTE JU OPĀT V NUTRIBULLETE RX.

- **PRE VYPNUTIE ZARIADENIA KEDYKOLIEK POČAS SOUPERBLAST CYKLU (TLAČIDLO G BUDE SVIETIŤ NAČERVENO) STAČÍ ZATLAČIŤ VYPÍNAČ, NACHÁDZAJÚCI SA 90° NALAVO OD TLAČIDLA G, ALEBO NADVIHNÚŤ NÁDOBU ZO ZÁKLADNE.**



AKO TO FUNGUJE

Technika šejkera

Pokiaľ preplníte nádobu surovinami alebo nepoužijete dostatok vody, môžete získať príliš hustú zmes. Suroviny v hornej časti nádoby sa potom nedostanú k čepeľiam v spodnej časti nádoby. V tom prípade použite techniku zatrasenia.

- 1** Vyberte nádobu s čepeľami zo základne prístroja.
- 2** Nádobou zatrate, akoby to bol koktailový šejker. Potom ju vráťte na základňu.



Technika poklepania

Ak sa niektoré suroviny tvrdohlavo držia pri stenách nádoby a necirkulujú naspäť k čepeľam, jednoducho použite techniku poklepania.

1

Vyberte nádobu s čepeľou a čepeľami zo základne prístroja. Poklepte ňou o kuchynskú linku, aby ste suroviny posunuli dole smerom k čepeľiam.

2

Nasadzte nádobu s čepeľou naspäť na základňu a pokračujte v mixovaní.



PRI PRÍPRAVE ORIEŠKOVÝCH MASIEL A JEDÁL NA BÁZE OLEJA SA POTRAVINY ZVYKNÚ PO SPRACOVANÍ PRILEPIŤ NA STENY NÁDOBY. POKRAČUJTE V 30-SEKUNDOVÝCH SÉRIÁCH , MEDZI JEDNOTLIVÝMI INTERVALMI JEDNODUCHO NADVIHNITE NÁDOBU ZO ZÁKLADNE. MEDZI CYKLAMI POUŽITE KOMBINÁCIU METÓDY POKLEPANIA (OPÍSANÁ VYŠŠIE) A OTVORENIA NÁDOBY A ZOŠKRABANIA ZVYŠKOV SMEROM K CENTRU MIXOVANIA. POTOM ZNOVA POKRAČUJTE V SPRACOVÁVANÍ V 30-SEKUNDOVÝCH INTERVALOCH.

PO 4-5 CYKLOCH NECHAJTE MIXÉR ASPOŇ NA 10 MINÚT VYCHLADNÚŤ, ABY STE PREDÍŠLI PREHRIEVANIU A POŠKODENIU ZARIADENIA.

ODSTRAŇOVANIE ODOLNÝCH NEČISTÔT

Ak vo vnútri **NutriBullet Rx** pohárov alebo **SouperBlast nádoby** zaschnú zvyšky, takto ich poľahky odstránite: Naplňte nádobu do 2/3 teplou mydlovou vodou a naskrutkujte **extrakčnú čepeľ**. V prípade **SouperBlast nádoby** nasadte aj veko. Potom zostavu dajte na 20-30 sekúnd na základňu mixéra **NutriBullet Rx**. To uvoľní zaschnuté nečistoty a po jemnom vydrhnutí a opláchnutí bude nádoba ako nová.

ČISTENIE ZÁKLADNE NUTRIBULLET RX

Vo väčšine prípadov k zašpineniu základne mixéra vôbec nedôjde. Ak však zanedbáte pevné utiahnutie naskrutkovanej čepele k nádobe, môže dôjsť k presakovaniu obsahu na základňu a aktivačné tlačidlá.

Takto ju vyčistíte:

Krok 1: Najdôležitejšou časťou je ODPOJIŤ základňu pred čistením zo siete!

Krok 2: Vlhkou handričkou utrite vonkajšok aj vnútro napájacej základne mixéra.

- **ZÁKLADŇU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ANI JU NEDÁVAJTE DO UMÝVAČKY.**
- Ruky ani kuchynské náčinie nedávajte do blízkosti čepele a nikdy nimi nezatláčajte aktivačné tlačidlá v základni, keď je zapojená do siete.

ČISTENIE

POZOR:
PRED ČISTENÍM A MONTÁŽOU VŽDY NAJPRV ODPOJTE
NUTRIBULLET RX ZO SIETE A STLAČTE VYPÍNAČ.

Umývanie mixéra Nutribullet Rx

Čistenie **Nutribulletu Rx** je také jednoduché... jednoducho dajte akúkoľvek jeho časť (s výnimkou napájacej základne a držiaka čepele) do hornej priehradky umývačky alebo ju umyte ručne teplou mydlovou vodou a opláchnite.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI ČISTENÍ

- **IHNEĎ PO PRÍPRAVE NUTRIBLASTU ALEBO SOUPERBLASTU JE TREBA VYČISTIŤ ČEPEL.**
- **PRED ČISTENÍM A MONTÁŽOU ALEBO DEMONTÁŽOU ČASTÍ VŽDY NAJPRV STLAČTE VYPÍNAČ A ODPOJTE ZÁKLADŇU Z ELEKTRICKEJ SIETE.**
- **ELEKTRICKÚ ZÁKLADŇU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ANI JU NEDÁVAJTE DO UMÝVAČKY RIADU. HNEĎ PO POUŽITÍ JEMNE UTRITE VŠETKY NEČISTOTY A ZVÝŠKY V JEJ VNÚTRI, ABY STE JU UDRŽALI V DOBROM STAVE.**
- **ČEPELE NEDÁVAJTE DO UMÝVAČKY, PRETOŽE ZVÝŠENÁ TEPLOTA MÔŽE POŠKODIŤ ICH TESNENIA.**
- **NÁDOBY MIXÉRA NUTRIBULLET RX MÔŽETE UMÝVAŤ V UMÝVAČKE V HORNEJ PRIEHRADKE PRI NORMÁLNOU (NIE DEZINFEKČNOM) CYKLE.**
- **NÁDOBY ANI ČEPELE NUTRIBULLETU RX ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPONÁRAJTE DO VRIACEJ VODY, PRETOŽE TO MÔŽE ZDEFORMOVAŤ PLAST A POŠKODIŤ TESNENIA.**
- **ČEPELE SÚ OSTRÉ! PRI ICH ČISTENÍ BUĎTE OPATRNÝ, ABY NEDOŠLO K PORANENIU. PO KAŽDOM POUŽITÍ ICH IHNEĎ UMYTE, ABY PRILEPENÉ ZVÝŠKY NEZASCHLI . AK JE TO NEVYHNUTNÉ, NA UVOĽNENIE A ODSTRÁNENIE NEČISTÔT OKOLO TESNENÍ , ČEPELÍ A ZÁVITOV ICH ZÁKLADNÍ OPATRNE POUŽITE PRIBALENÚ KEFKU.**
- **ČEPELE UMÝVAJTE LEN RUČNE S JEMNÝM ČISTIACIM PROSTRIEDKOM NA RIAD V TEPLEJ VODE (NIE HORÚCEJ).**
- **OKAMŽITE ICH OSUŠTE.**
- **V PRÍPADE ODOLNÝCH, ZASCHNUTÝCH NEČISTÔT NAPLNĚTE NÁDOBU DO ½ TEPLOU (NIE HORÚCOU) VODOU S JEMNÝM SAPONÁTOM. POTOM JEDNODUCHO NASKRUTKUJTE ČEPEL, NESAĎTE JU AJ S NÁDOBOU NA ZÁKLADŇU A NA 30-45 SEKÚND SPUSTITE. NÁSLEDNE RÝCHLO VYDRHNITE KEFKOU. PRI ČISTENÍ ČEPELÍ SA NEPOKÚŠAJTE ODSTRÁNIŤ TESNIACI KRÚŽOK. ČEPELE JEDNODUCHO RUČNE UMYTE V TEPLEJ MYDLOVEJ VODE. PRI POKUSE O ODSTRÁNENIE TESNENIA MÔŽE DÔJSŤ K PERMANENTNÉMU POŠKODENIU KONFIGURÁCIE ČEPELE, ČO SPÔSOBÍ PRESAKOVANIE.**



NUTRIBLAST Rx

Pridajte vodu po líniu MAX

Pridajte „vzpruhu“

50% ovocia (toľko druhov, koľko je len možné!)

50% listovej zeleniny (2 šálky = 1 porcia)

POZNÁMKA!

1 PRED MIXOVANÍM NUTRIBLASTU JE VŽDY NAJPRV POTREBNÉ PRIDAŤ TEKUTINU.

2 NÁDOBU NEPREPLŇAJTE! UISTITE SA, ŽE INGREDIENCIE SPOLU S TEKUTINAMI NEPRESAHUJÚ LÍNIU MAX

UPOZORNENIE!

NESPRÁVNE SEMIENKA: NUTRIČNÁ EXTRAKCIA môže byť úžasne prínosná, ale nie všetko ovocie a všetky šupky sú vhodné. Z nasledujúcich semienok a kôstok sa po dozretí uvoľňuje kyanid. Preto v mixéri Nutribullet Rx NESPRACOVÁVAJTE:

- jablkové jadierka
- marhuľové jadrá
- čerešňové kôstky
- slivkové kôstky
- broskyňové jadrá

POZNÁMKA: Pre správnu extrakciu a dosiahnutie najlepšej chuti a textúry je potrebné pri mixovaní extrakčnou čepeľou pridať tekutinu po líniu Max. Takto zároveň predídete poškodeniu čepele. Pridajte dostatok tekutín, aby zakryli ingrediencie, naskrutkujte čepeľ a spustite **Nutribullet Rx**. Najobľúbenejšími voľbami sú voda, kokosová voda alebo nesladené mandľové mlieko.

TIP: Ak túžite po chladivo osviežujúcom **NUTRIBLASTE**, odporúčame Vám pridať mrazené ovocie, napríklad banány alebo bobuľoviny.

AKO PRIPRAVIŤ NUTRIBLAST

4 jednoduché kroky!

1. Do nádoby dajte 50% listovej zeleniny + 50% ovocia.
2. Dolejte vodu po značku **MAX** (ak chcete, pridajte ľad).
3. Môžete pridať 1/8 až ¼ orieškov alebo semienok, ak chcete.
4. Naskrutkujte čepeľ **NUTRIBULLET Rx** a mixujte, kým koktail nebude hladký.

LISTOVÁ ZELENINA – 50% Vyberte si listovú zeleninu z nasledujúceho zoznamu a kombinujte! Naplňte nádobu do 50% listovou zeleninou. Na jeden koktail potrebujete cca 2 plné hrste.	<ul style="list-style-type: none">○ Kel○ Zimná kapusta○ Rímsky šalát○ Špenát○ Jarná zelenina○ Mangold
--	--

OVOCIE – 50% Vyberte si toľko druhov ovocia, koľko chcete. To by malo tvoriť 50% NUTRIBLASTU Rx .	<ul style="list-style-type: none">○ Jablká○ Avokádo○ Banán○ Ostružiny○ Čučoriedky○ Melón Cantaloupe○ Brusnice○ Figy○ Biele hrozno○ Guave○ Cukrový melón○ Kivi○ Mango○ Nektárinky○ Pomaranče○ Papája○ Hrušky○ Ananás○ Slivky○ Maliny○ Červené hrozno○ Jahody○ Melón○ Broskyne
--	---

VZPRUHA – ¼ ŠÁLKY Nasledujúce suroviny sú veľmi dôležitou súčasťou NUTRIBLASTU Rx . Obsahujú vlákninu a celý rad cenných živín. Do každého koktailu môžete pridať 1/8 až ¼ nádoby.	Orechy <ul style="list-style-type: none">○ Mandle○ Kešu○ Vlašské orechy	Semienka <ul style="list-style-type: none">○ Semienka chia (šalvia hispánska)○ Ľanové semiačka○ Konopné semiačka○ Tekvicové semienka	Super vzpruha <ul style="list-style-type: none">○ Goji bobule○ Acaí bobule
---	--	--	--

Vysvetlenie značení



Toto označenie znamená, že konkrétny výrobok by v rámci EÚ nemal byť likvidovaný spolu s ďalším komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete odovzdať už použité zariadenie, využite systém zberu a recyklácie, ktorá je bezpečná k životnému prostrediu.



Prepravné a ochranné obaly boli vyrobené z materiálov, ktorých likvidácia je šetrná k životnému prostrediu a môžu byť recyklované. Uistite sa, že sú všetky plasty, obaly, tašky a pod. bezpečne zlikvidované a uchovávané mimo dosahu bábätiok a malých detí. Tieto materiály podľa možností nevyhadzujte, ale ich recyklujte.



Elektrický spotrebič triedy ochrany II alebo zariadenie s dvojitou izoláciou je také, ktoré bolo navrhnuté tak, že nemusí (a nesmie) byť pripojené k uzemňovaciemu okruhu.



Vyhlasenie výrobcu, že daný produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskeho spoločenstva.



Zhoda pre krajiny CÚ (Rusko, Kazachstan a Bielorusko).



Vhodné pre styk s potravinami.

Technické špecifikácie:

Model č.: NB-301
Napätie: 220-240V
Frekvencia: 50/60 Hz
Výkon: 1700W
Trieda ochrany: II
Vyrobené v Číne.

Dovozca do EÚ/Distribútor pre STUDIO MODERNA GROUP: TOP SHOP INTERNATIONAL, S.A., Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, Švajčiarsko

Vyrobené pre CAPBRAN HOLDINGS, LLC, LOS ANGELES, CA 90025, USA

Výrobca: Ningbo Borine Electric Appliance Co., Ltd., 11 Tianmushan Rd, Dagang Industry Zone, Beilun, Ningbo, Zhejiang 315800, Čína



NUTRIBULLET SUPER MIXÉR RX

Zdravie z prírody

Zlepšite svoje zdravie s tou najlepšou možnou výživou!

My v **NUTRIBULLETE** sa riadime mottom: Nie si to, čo ješ... si to, čo tvoje telo absorbuje. A teraz máte vďaka **NUTRIBULLETU Rx** možnosť extrahovať potraviny na biologicky najdostupnejšiu formu, aká je len možná. Táto revolučná technológia je výsledkom rokov a rokov výskumu a vývoja, na ktorom sa podieľali tí najlepší inžinieri, výživoví poradcovia, lekári a popredné svetové laboratóriá. Spoločne sa im podarilo vyrobiť najlepšie zariadenie svojho druhu.

Výkon, rýchlosť, výhrevné schopnosti a jedinečný dizajn super mixéra **NUTRIBULLET Rx** ešte viac uľahčujú maximalizáciu denného príjmu a absorpcie vitamínov a živín zo zeleniny, ovocia, orieškov, semiačok a ostatných superpotravín... tých potravín, o ktorých bolo vedecky dokázané, že znižujú úmrtnosť, keď sú konzumované a absorbované v hojnom množstve.

Pridajte sa k miliónom používateľov super mixéra **NUTRIBULLET Rx**, ktorí upevnili svoje zdravie so silou nutričnej extrakcie – prírodnej medicíny, s ktorou sa aj Vy budete cítiť a vyzerat' oveľa lepšie, než ste kedy dúfali!



STUDIO MODERNA s.r.o.

Košická 49, 821 08 Bratislava

www.delimano.sk | 02 59 220 750