



odporúča

NUTRIBULLET PRO FAMILY SET
NUTRIBULLET SADA PRO FAMILY

Údržba & návod na použitie

VÁŽENÝ ZAKAZNÍK,

**OSPRAVEDLŇUJEME SA, AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME DOTLAČ
FAREBNEJ VERZIE VÝŽIVOVÉHO PORADCU. FAREBNÚ
VERZIU KNIHY VÁM AUTOMATICKY ZAŠLEME NA NAŠE
NÁKLADY NAJNESKÔR DO KONCA APRÍLA. ĎAKUJEME ZA
POCHOPENIE.**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE DO BUDÚCNOSTI.

PRE VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ SI PRED PRVÝM POUŽITÍM POZORNE PREČÍTAJTE UVEDENÉ POKYNY A UCHOVAJTE SI ICH PRE PRÍPAD POTREBY DO BUDÚCNOSTI.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝMI SPOTREBIČMI

Pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia:

- Pozor! Neponárajte kábel, zástrčku alebo telo prístroja do vody ani do iných tekutín, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Neodporúčame používať neoriginálne doplnky a príslušenstvo. Mohlo by to spôsobiť požiar, riziko elektrického šoku alebo poranenie.

- **TENTO VÝROBOK NEPREVÁDZKUJTE SO ŽIADNYM TYPOM ADAPTÉRA ANI MENIČA NAPÄTIA.**
- **POUŽITIE ADAPTÉROV A MENIČOV NAPÄTIA JE POVAŽOVANÉ ZA NEOPRÁVNENÚ ÚPRAVU VÝROBKU A AKO TAKÉ VEDIE K ZRUŠENIU PLATNOSTI ZÁRUKY. POUŽITIE ZARIADENIA NA MIESTACH S ODLIŠNÝMI ELEKTRICKÝMI PODMIENKAMI MÔŽE VIESŤ K JEHO POŠKODENIU.**
- **KEĎ NUTRIBULLET NEPOUŽÍVAJTE, ODPOJTE HO Z ELEKTRICKEJ SIETE. PRED MONTÁŽOU, DEMONTÁŽOU, PRIDÁVANÍM DOPLNKOVÝCH DIELOV A ČISTENÍM SA UISTITE, ŽE JE ZÁKLADŇA ODPOJENÁ Z ELEKTRINY.**

- Neťahajte za privodný kábel, neprekrúcajte ho ani inak nepoškodzujte.
- Nenechávajte kábel visieť cez hranu stola alebo linky.
- Kábel sa nesmie dotýkať horúcich povrchov vrátane sporákov.
- Privodný kábel a zástrčku pravidelne kontrolujte. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným káblom. Ak je prístroj pokazený, spadol Vám alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom poškodil, nepoužívajte ho. Kontaktujte autorizované servisné centrum.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami prístroja.
- Pri krájaní a mixovaní sa nedotýkajte rukami ani kuchynským náčiním pohyblivých čepeľí. Hrozí poškodenie spotrebiča alebo zranenie. Kuchynské pomôcky (napr. stierku) je možné použiť len vo chvíli, keď je prístroj vypnutý.
 - **KEĎ JE NUTRIBULLET V PREVÁDZKE, NIKDY HO NENECHÁVAJTE BEZ DOZORU.**
- **PRI POUŽITÍ MIXÉRA DEŤMI ALEBO V ICH BLÍZKOSTÍ JE POTREBNÝ PRÍSRY DOHĽAD.**

- Motor by nemal byť v nepretržitom chode **dlhšie než 1 minútu**, inak hrozí jeho poškodenie. Ak motor prestane pracovať, **odpojte základňu zo siete a nechajte ju na hodinu vychladnúť**. Potom skúste prístroj znova zapnúť. **NUTRIBULLET** má zabudovanú tepelnú poistku, ktorá ho vypne vo chvíli, keď sa začne prehrievať. Základňa sa po odpojení z elektriny a vychladnutí tepelnej poistky zresetuje.
- Aby ste sa vyhli zraneniu alebo poškodeniu prístroja, vždy sa uistite, že je viečko s čepeľami riadne priskrutkované k nádobe. Následne môžete nádobu umiestniť na telo prístroja a až potom začnete mixovanie.
- **NUTRIBULLET** nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený poveternostným podmienkam, ako je dážď alebo vlhkosť.
- **Čepele sú veľmi ostré. Manipulujte s nimi opatrne.**
- **ČEPELE NIKDY NEDÁVAJTE DO ZÁKLADNE BEZ TOHO, ABY STE NAJPRV PRIPOJILI NÁDOBU.**
- **Pred každým použitím sa uistite, že je tesnenie úplne usadené na krížovej alebo plochej čepeľi.**
- **NUTRIBULLET nie je určený na použitie v mikrovlnnej rúre. Nedávajte nádoby, základňu ani žiadne iné príslušenstvo mixéra do mikrovlnky, pretože to môže spôsobiť poškodenie zariadenia.**
- Pre zníženie rizika zranenia osôb a poškodenia mixéra držte ruky a pomôcky v dostatočnej vzdialenosti od čepele.
- Nikdy nemixujte sýtené nápoje. Nahromadený tlak z uvoľnených plynov môže spôsobiť prasknutie nádoby, čo by mohlo viesť k poraneniu.
- **Pred mixovaním nedávajte do nádoby žiadne horúce tekutiny. Začnite s vychladenými surovinami alebo izbovej teploty. Zohriate ingrediencie by mohli v uzavretej mixovacej nádobe vytvoriť vnútorný tlak, čo môže spôsobiť jej prasknutie/otvorenie s rizikom tepelného poškodenia alebo poranenia.**
- **Nespúšťajte NUTRIBULLET s prázdnu nádobou, mohlo by to viesť k poškodeniu prístroja.**
- **POZOR! Trenie spôsobené rotujúcou čepeľou môže suroviny zohriať a vybudovať v uzavretej nádobe vnútorný tlak. Nenechávajte mixér v nepretržite prevádzke dlhšie než 1 minútu. Ak je nádoba horúca na dotyk, najprv ju nechajte vychladnúť a potom ju, smerujúc preč od tela, opatrne otvorte.**
- **Nikdy nedovoľte žiadnej rozmixovanej zmesi usadnúť na dno bez toho, aby ste najskôr uvoľnili vnútorný tlak.**
- **Rozmixovanú zmes nenechávajte na dlhý čas v uzavretej nádobe. Cukry v ovocí a zelenine môžu začať kvasiť, čo vedie k hromadeniu tlaku a jeho rozpínaniu v nádobe. Pri jej pohnutí alebo otvorení môžu následne suroviny vybuchnúť a vystreknúť von.**
- **NUTRIBULLET s nasadenou extrakčnou čepeľou nikdy nepoužívajte na mixovanie bez tekutín, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu čepele.**
- **Cyklónový pohyb mixéra vyžaduje na prípravu supervýživných koktailov – Nutriblastov a iných hodnotných nápojov použitie tekutín. Nie je určený na drvenie ľadu a prípravu nápojov bez tekutín. Ak si chcete pripraviť lahodný,**

studený Nutriblast, odporúčame Vám použiť mrazené ovocie a vychladené kvapaliny. Prípadne môžete do 25% objemu nádoby pridať drvený ľad a dolejte vodu alebo inú tekutinu až po rysku „MAX—“. Nedrvte ľad ani iné tvrdé suroviny bez pridania kvapalín, pretože pri dlhšom takomto zaobchádzaní môže dôjsť k otupeniu alebo poškodeniu čepeľí. Pred a po každom použití vždy skontrolujte čepele.

- Nikdy nevyberajte nádobu/zostavu čepeľí zo základne, ak sa motor ešte úplne nezastavil. Odstránením nádoby alebo čepele v okamihu, keď základňa ešte beží, môžete spôsobiť poškodenie väzby čepeľí alebo motorového zariadenia.
- Ak chcete motor zastaviť, otočte nádobou na jej uvoľnenie (pokiaľ je v uzamknutom stave) a prestaňte zatláčať nádobu/zostavu čepeľí, ak je v režime Pulse. Počkajte, kým sa motor úplne nevypne.

UPOZORNENIE!

- POKIAĽ UŽÍVATE LIEKY NA ZNÍŽENIE CHOLESTEROLU, RIEDENIE KRVI, KRVNÝ TLAK, SEDATÍVA ALEBO ANTIDEPRESÍVA, KONZULTUJTE KONZUMÁCIU KOKTAILOV PODĽA NAVRHNUTÝCH RECEPTOV SO SVOJÍM LEKÁROM.
- NIŽŠIE VYMENOVANÉ JADIERKA A KÔSTKY OBSAHUJÚ LÁTKU, Z KTOREJ SA PO POŽITÍ DO TELA UVOĽŇUJE KYANID. PRETO ICH NEPOUŽÍVAJTE ANI PRI VÝROBE SUPERVÝŽIVNÝCH KOKTAILOV: JABLKOVÉ JADIERKA, MARHUĽOVÉ, ČEREŠŇOVÉ, SLIVKOVÉ A BROSKYŇOVÉ KÔSTKY.

BEZPEČNOSŤ PRI ČISTENÍ

- ČEPELE A NÁDOBY OPLÁCHNITE HNEĎ PO POUŽITÍ, ABY NEČISTOTY NEZASCHLI A NEPRILEPILI SA K ČEPELI – AK JE TO POTREBNÉ, POUŽITE NA ICH UVOĽNENIE KEFU NA RIAD.
- ČISTITE RUČNE POMOCOU TEPLEJ (NIE HORÚCEJ) VODY A SAPONÁTU.
- OKAMŽITE VYSUŠTE.
- V PRÍPADOE ODOLNEJ ŠPINY NAPLNĚTE NÁDOBU DO ½ TEPLU (NIE HORÚCOU) VODOU S JEMNÝM ČISTIACIM PROSTRIEDKOM. POTOM JEDNODUCHO NASKRUTKUJTE ČEPEL, NAMONTUJTE NA ZÁKLADŇU A NECHAJTE 30-45 SEKÚND BEŽAŤ. NÁSLEDNE RÝCHLO VYDRHNITE KEFOU.
- NEDÁVAJTE ČEPELE DO UMÝVAČKY, ZVÝŠENÁ TEPLOTA TOTIŽ MÔŽE POŠKODIŤ TESNENIA. STAČÍ ICH JEDNODUCHO RUČNE UMYŤ V TEPLEJ VODE S JEMNÝM SAPONÁTOM.
- NÁDOBY NUTRIBULLETU MÔŽETE UMÝVAŤ V UMÝVAČKE V HORNEJ PRIEHRADKE PRI BEŽNOM (NIE DEZINFEKČNOM) CYKLE. TIETO NÁDOBY A ANI ČEPELE BY SA NEMALI VYVÁRAŤ V HORÚCEJ VODE, PRETOŽE TÁ BY MOHLA ZDEFORMOVAŤ PLAST.
- PRI ČISTENÍ ČEPELÍ SA NEPOKÚŠAJTE ODSTRÁNIŤ TESNIACI KRÚŽOK. UMYTE ICH V RUKÁCH POMOCOU TEPLEJ VODY A SAPONÁTU. SNAHA O ODSTRÁNENIE TESNIACEHO KRÚŽKU BY MOHLA VIESŤ K TRVALÉMU POŠKODENIU ČEPELÍ A PRETEKANIU TEKUTINY.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE DO BUDÚCNOSTI!

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE!

ČISTENIE NUTRIBULLET 600

Nikto nemá rád čistenie, ale s **NUTRIBULLET** to ide rýchlo a ľahko. Ďalší dôvod, prečo je tento prístroj taký zázračný!

**UPOZORNENIE:
PRED KAŽDÝM ČISTENÍM ALEBO ZOSTAVOVANÍM ODPOJTE PRÍSTROJ
Z ELEKTRICKEJ SIETE.**

Čistenie NUTRIBULLET

Umývanie **NUTRIBULLET** je veľmi jednoduché. Stačí len umiestniť časti zariadenia (okrem tela prístroja a viečka s čepeľami) do hornej priehradky umývačky riadu alebo ich umyť v teplej vode so saponátom.

**UPOZORNENIE:
ČEPELE NEUMÝVAJTE V UMÝVAČKE RIADU. NÁDOBY NUTRIBULLETU
MÔŽETE UMÝVAŤ V UMÝVAČKE V HORNEJ PRIEHRADKE PRI BEŽNOM
(NIE DEZINFEKČNOM) CYKLE. TIETO NÁDOBY BY SA NEMALI VYVÁRAŤ
V HORÚCEJ VODE, PRETOŽE TÁ BY MOHLA ZDEFORMOVAŤ PLAST.**

ČISTENIE ZASCHNUTEJ ŠPINY

Pokiaľ Vám v prístroji zaschne jedlo, nič sa nedeje. Stačí len naplniť nádobu asi do 2/3 teplou vodou so saponátom a nasadiť čepeľ. Potom nádobu s priskrutkovanými čepeľami umiestnite na telo prístroja a mixujte asi 20-30 sekúnd. To uvoľní zaschnutú špinu. Potom už stačí len vypnúť zariadenie, odpojiť zo siete a dočistiť ručne.

ČISTENIE ZÁKLADNE EXTRAKTORA

Základňa prístroja sa pri používaní väčšinou príliš nezašpiní. Pokiaľ však nie sú čepele s tesnením pevne priskrutkované, môže tekutina presakovať a zašpiniť telo prístroja a tlačidlá.

Návod na čistenie:

1. Vždy najprv **ODPOJTE** základňu prístroja z elektrickej siete!
2. Utrite ho vlhkou handričkou.
- **ZÁKLADŇU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY A NEDÁVAJTE DO UMÝVAČKY RIADU.**
- Pri krájaní a mixovaní sa rukami ani kuchynských náčiním nedotýkajte pohyblivých čepeľí, kým je mixér zapojený do siete.

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE DO BUDÚCNOSTI!

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE!

AKO TO FUNGUJE

Extrahovanie

1 Dajte suroviny do vyššej alebo nižšej nádoby.

2 Priskrutkujte viečko s čepeľami. (V nádobe musí byť aj tekutina!)



3 Uzatvorenú nádobu umiestnite na telo prístroja. Zatlačte, pootočte a zacvaknite, uistite sa, že je nádoba pevne uzatvorená.



4 Zatlačte nádobu s čepeľami nadol na základňu. Extrahujte zatlačením a zakrútením nádoby, ale nie dlhšie ako 1 minútu. Pokiaľ potrebujete mixovať dlhšie, 1 minútu počkajte a potom opakujte extrakčný proces v minútových intervaloch (max 3 intervaly), kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu. Ak je treba viac ako 3 minútové intervaly, nechajte základňu po tretej extrakcii na 2-3 minútky vychladnúť a potom začnite ďalšie kolo. Cez priehľadnú nádobu môžete sledovať proces extrakcie. Sledujte konzistenciu. Váš **Nutriblast** je hotový, keď je hladký a krémový!



5 Ak chcete **NUTRIBULLE** vypnúť, otočte do opačného smeru (doprava) na uvoľnenie západiek a prestaňte nádobu zatláčať nadol. Len čo sa základňa úplne zastaví, vyberte z nej pohár.

POZOR! TREŇIE SPÔSOBENÉ ROTUJÚCOU ČEPEĽOU MÔŽE SUROVINY ZOHRIAŤ A VYBUDOVAŤ V UZAVRETEJ NÁDOBE VNÚTORNÝ TLAK. NENECHÁVAJTE MIXÉR V NEPRETRŽITE PREVÁDZKE DLHŠIE NEŽ 1 MINÚTU. AK JE NÁDOBA HORÚCA NA DOTYK, NAJPRV JU NECHAJTE VYCHLADNÚŤ A POTOM JU, SMERUJÚC PREČ OD TELA, OPATRNE OTVORTE.

AKO TO FUNGUJE

Technika pulzovania

Keďže má **NUTRIBULLET** taký výkonný motor, dokáže pri extrahovaní emulgovať (rozptyľovať) suroviny. Preto ak chcete pripraviť salsu s väčšími kúskami surovín alebo nahrubo nasekať cibuľu, použite techniku pulzovania. Trvá trochu dlhšie, než si na to zvyknete, ale len čo sa do toho dostanete, bude z Vás profík!

Pri tejto technike musíte veľmi rýchlo zatlačiť na nádobu a okamžite uvoľniť. Ak chcete mať potraviny nakrájané nahrubo, úplne postačí rýchlo poklepať po vrchu nádoby. Potom nechajte čepele zastaviť sa a znova poklopte, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

KLÚČ: Tajomstvo tkvie v tom, že pri rýchlom pulzovaní sa zariadenie nesmie náhodou dostať do uzamknutého režimu. Aby ste tomu predišli, použite pri pulzovaní druhú ruku na vyvíjanie tlaku proti smeru hodinových ručičiek.

- 1** Najprv uchopte nádobu za základňu a vyvíjajte na ňu tlak proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zabránili uzamknutiu.
- 2** Druhou rukou poklepte po vrchu nádoby a okamžite uvoľnite. Pokračujte v pulzovaní, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.



AKO TO FUNGUJE

Technika šejkera

Pokiaľ preplníte nádobu surovinami alebo nepoužijete dostatok vody, môžete získať príliš hustú zmes. Suroviny v hornej časti nádoby sa potom nedostanú k čepeľam v spodnej časti nádoby. V tom prípade použite techniku zatrasenia.

- 1 Vyberte nádobu s priskrutkovaným viečkom a čepeľami z tela prístroja.
- 2 Držte nádobu s čepeľami v ruke a zatrate ňou, akoby to bol koktailový šejker. Potom ju vráťte a zacvaknite naspäť na základňu.
- 3 Ak chcete **NUTRIBULLET** vypnúť, otočte do opačného smeru (doprava) na uvoľnenie západiek a prestaňte nádobu zatláčať nadol. Len čo sa základňa úplne zastaví, vyberte z nej pohár.



Technika poklepania

Ak sa niektoré suroviny vytrvalo držia pri stenách nádoby a nedostávajú sa poriadne k čepeľam, použite techniku poklepania.

- 1 Vyberte nádobu s priskrutkovaným viečkom a čepeľami z tela prístroja. Postavte ju na linku a poklepte na ňu. Tak sa suroviny dostanú dolu k čepeľam.
- 2 Nádobu vráťte a zacvaknite na telo prístroja. Môžete pokračovať v mixovaní.
- 3 Ak chcete **NUTRIBULLET** vypnúť, otočte do opačného smeru (doprava) na uvoľnenie západiek a prestaňte nádobu zatláčať nadol. Len čo sa základňa úplne zastaví, vyberte z nej pohár.





**Pred použitím umyte všetky časti
NUTRIBULLET (okrem tela prístroja) v teplej
vode so saponátom!**

Je to také jednoduché! Pred použitím rýchlo opláchnite nádoby a čepele v teplej vode so saponátom. A potom už môžete začať pripravovať svoj prvý supervýživný koktail **Nutriblast!**

**Je čas na Váš prvý
NUTRIBLAST!**



ZAČÍNAME

Krok 1: DO VYŠŠEJ NÁDOBY DAJTE 50% LISTOVEJ ZELENINY



2 šálky predstavujú jednu dennú porciu listovej zeleniny, čo Vám postačí behom niekoľkých prvých týždňov. Množstvo zodpovedá asi dvom plným hrstiam.

Krok 2: DO VYŠŠEJ NÁDOBY PRIDAJTE 50% OVOCIA

Jedna porcia ovocia predstavuje asi jednu šálku. Do každého koktailu odporúčame dať banán alebo ½ avokáda na zjemnenie. Potom pridajte ďalšie 3 druhy ovocia (alebo viac).



Krok 3: PRIDAJTE VODU



Odporúčame vodu pridať až po značku MAX. Ak máte radšej hustejšiu konzistenciu koktailu, pridajte menej vody. Pokiaľ dávate prednosť redšiemu koktailu, pridajte viac vody. Nikdy ale neprekračujte značku MAX.

Krok 4: PRIDAJTE „VZPRUHU“ (voliteľné)

Pridajte hrst' orieškov, semienok alebo kustovnice čínskej. Tak si zaistíte príjem cenných mastných kyselín! Táto „vzpruha“ dodá Vášmu koktailu ešte viac živín.



Krok 5: NASKRUTKUJTE ČEPELE, ZAPNITE A DOBRÚ CHUŤ!



Na nádobu naskrutkujte viečko s čepeľami a zatvorenú nádobu pripevnite k telu prístroja. Zatláčajte, pootočte a zacvaknite. Keď sa nádoba dostane do pozície ON, čepele sa roztočia. Mixujte, kým nedosiahnete veľmi hladkú krémovú konzistenciu. Pripojte rukoväť a dobrú chuť!

Krok 6: Ak chcete **NUTRIBULLET** vypnúť, otočte do opačného smeru (doprava) na uvoľnenie západiek a prestaňte nádobu zatláčať nadol. Len čo sa základňa úplne zastaví, vyberte z nej pohár.

NUTRIBLAST



Nalejte vodu po značku **MAX**

Pridajte ľad

(voliteľné – len do 25% objemu všetkých surovín)

Pridajte “vzpruhu“

(voliteľné)

50% ovocia

(toľko druhov, koľko je len možné!)

50% listovej zeleniny

(2 šálky na 1 porciu)

POZOR!

1. PRED ZAČATÍM MIXOVANIA MUSÍTE VŽDY PRIDAŤ TEKUTINU.
2. NÁDOBU NEPREPLŇAJTE! UBEZPEČTE SA, ŽE VŠETKY INGREDIENCIE SPOLU S VODOU NEPRESAHUJÚ HRANICU MAX.
3. NEPRIDÁVAJTE VIAC NEŽ VOLITEĽNÝCH 25% CELKOVÉHO OBJEMU ĽADU.

NESPRÁVNE SEMIENKA: Nutričná extrakcia môže byť úžasne prínosná, ale nie všetko ovocie a všetky šupky sú vhodné. Nasledujúce semenka a kôstky obsahujú chemikáliu, z ktorej sa po požití do tela uvoľňuje kyanid. Preto nepoužívajte: jablkové jadierka a marhuľové, čerešňové, slivkové a broskyňové kôstky.

AKO SI PRIPRAVIŤ NUTRIBLAST

VYCHUTNAJTE SI 2 KOKTAILY DENNE!

4 ľahké kroky!

1. Do nádoby dajte 50% listovej zeleniny + 50% ovocia.
2. Dolejte vodu po značku **MAX**. (Ak chcete, pridajte ľad, ale nie viac ako 25% celkového objemu surovín.)
3. Môžete pridať 1/8 alebo 1/4 orieškov alebo semienok.
4. Naskrutkujte čepele **NUTRIBULLET** a mixujte, kým koktail nebude hladký.

LISTOVÁ ZELEENINA – 50% Vyberte si listovú zeleninu z nasledujúceho zoznamu a kombinujte! Vysokú nádobu naplňte z 50% listovou zeleninou. Na jeden koktail potrebujete cca 2 plné hrste.	<ul style="list-style-type: none">○ Kučeravý kel○ Zimná kapusta○ Rímsky šalát○ Špenát○ Jarná zelenina○ Mangold
---	---

OVOCIE – 50% Vyberte si ľubovoľný počet druhov ovocia. To by malo tvoriť 50% supervýživného koktailu.	<ul style="list-style-type: none">○ Jablká○ Avokádo○ Banán○ Ostružiny○ Čučoriedky○ Melón○ Cantaloupe○ Brusnice○ Fygy○ Biele hrozno○ Guave○ Cukrový melón○ Kivi○ Mango○ Nektárinky○ Pomaranče○ Papája○ Broskyne○ Hrušky○ Ananás○ Slivky○ Maliny○ Červené hrozno○ Jahody○ Melón
---	---

VZPRUHA – 1/4 ŠÁLKY Nasledujúce suroviny sú veľmi dôležitou súčasťou Nutriblastu . Obsahujú vlákninu a celý rad cenných živín. Do každého koktailu môžete pridať 1/8 až 1/4 nádoby.	Orechy <ul style="list-style-type: none">○ Mandle○ Kešu○ Vlašské orechy Super vzpruha <ul style="list-style-type: none">○ Plody kustovnice čínskej (goji)○ Plody acai	Semienka <ul style="list-style-type: none">○ Semienko Chia (šalvia hispánska)○ Ľanové semiačka○ Konopné semienka○ Tekvicové semiačka○ Sezamové semienka○ Slnčnicové semiačka
--	--	--

POKYNY A ÚDRŽBA

Gratulujeme Vám ku kúpe **NUTRIBULLET!**

Máme radosť, že ste sa vydali na cestu k zdraviu a vitalite!

NUTRIBULLET má silu odomknúť živiny ukryté vo vnútri jedál, ktoré jeme. Mnohé zo základných prvkov v našej strave nedokážeme získať prostredníctvom samotného odšťavovania, mixovania ani žuvania. Pre prístup k superživinám – fytonutrientom – nachádzajúcim sa vo vnútri semiačok, šupiek a stopiek konzumovaných potravín, je potrebné suroviny úplne rozdrviť. Tak z nich získame podstatne viac živín, ako keby sme jedli ten istý pokrm nespracovaný.

NUTRIBULLET sprístupňuje všetky skryté superživiny, aby ich Vaše telo mohlo bez problémov vstrebať. Vďaka **NUTRIBULLETU** zúžitkujete množstvo zinku a horčíka z jadierok melóna, omega-3 mastné kyseliny a enzýmy zo zrníčok ostružín a cenné antioxidanty z hlúbiku brokolice, kapusty a kelu. Samotným žuvaním by ste ich nezískali. Pripravte sa na príval živín!

*Ak chcete zo svojho života vyt'ažiť MAXIMUM...
získajte MAXIMUM zo svojho jedla!*



STUDIO MODERNA s.r.o.

Košická 49, 821 08 Bratislava

www.delimano.sk | 02 59 220 750