

STONE LEGEND

SK

ZÁRUKA: Delimano poskytuje 24-mesačnú záruku na akékoľvek výrobné chyby na rúčky, telo, držadlá, pokrievky a spojovacie diely produktov na varenie. Záručná lehota začína plynúť od dátumu nákupu produktu a nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym/profesionálnym použitím alebo keď bol riad znehodnotený nárazom, resp. v dôsledku pádu alebo prehriatia. Takisto sa nevzťahuje na škrvny, zmeny farby a škrabance na vonkajšej a vnútornej strane riadu spôsobené normálnym opotrebením. **PRED PRVÝM POUŽITÍM:** Odstráňte baliaci materiál, nalepovacie štítky, označenia a značky. Riad umyte, opláchnite a zľahka vymastite jeho vnútro kvapkou rastlinného oleja. **POUŽITIE:** Overte si kompatibilitu výrobku s varnými doskami vo Vašej kuchyni, aby ste ho používali na správnom tepelnom zdroji (viď informácie na prednej strane balenia). Zaisťte tak lepšie varenie a jednoduchšie čistenie. **Tento produkt je navrhnutý tak, aby bol maximálne energeticky efektívny, preto odporúčame používať strednú intenzitu tepla (najmä pri indukčných varných doskách). Vysoká teplota sa neodporúča, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu riadu alebo dokonca varnej dosky. Panvicu rozohrievajte postupne a nikdy na sporáku nepoužívajte funkciu "Boost" (zvýšenie výkonu). Prázdny riad neprehrievajte, mohlo by to spôsobiť poškodenie, najmä nepriľnavého povrchu.** Prázdny riad neprehrievajte, mohlo by to spôsobiť jeho poškodenie. Keď je jedlo na ohni, vždy naň dohliadajte, aby sa nepripálilo. Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť povrch. Buďte stále nablízku, najmä keď sa v miestnosti nachádzajú aj deti alebo domáce zvieratá. Delimano garantuje, že nepriľnavý povrch je v súlade s nariadeniami o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami. Tento produkt spĺňa požadované štandardy. **NA INDUKČNEJ VARNEJ DOSKE POUŽITE STREDNÚ TEPLITU:** Varenie na strednej teplote optimalizuje čas prípravy a spotrebu energie, čím sa predĺži životnosť našich produktov. Príliš vysoká teplota poškodzuje celistvosť riadu a môže spôsobiť celkové poškodenie sklenenej dosky. **PANVICE:** Umiestnite panvicu do stredu tepelného zdroja a nastavte teplotu prispôsobenú veľkosti jej základne **tak, aby boli pokryté minimálne ¾ dna.** Dajte pozor, aby rúčky neprišli do kontaktu s tepelným zdrojom. Nepoužívajte v rúre (tradičnej ani mikrovlnnej). **PRODUKTY VHODNÉ DO RÚRY** (pekáč, univerzálna rajnica): používajte len v tradičnej rúre, nie v mikrovlnnej. Nepresahujte teplotu 230°C. **ČISTENIE** Umyte pod tečúcou vodou, použite pritom mäkkú špongiu a domáci čistiaci prostriedok. **POZOR** Hoci produkt môžete čistiť akýmkoľvek bežným spôsobom, pre predĺženie jeho životnosti Vám neodporúčame dávať ho do umývačky riadu, keďže niektoré čistiace prostriedky môžu obsahovať veľmi agresívne, korozívne zložky. Intenzívne používanie produktu môže zapríčiniť miernu zmenu jeho vnútrajšku (škrvny, zažltnutie). **RECYKLÁCIA** Tento produkt je vyrobený zo smaltovanej ocele; preto ho na likvidáciu odovzdajte do recyklačného strediska. Kartónový obal môže byť takisto recyklovaný.